

USTAWIENIE ADRESU IP W STEROWNIKU XLE I PROGRAMOWANIE JEDNOSTKI PRZY POMOCY PORTU ETHERNET


1. Wejdź do menu systemowego naciskając jednocześnie klawisze ↑ i ↓ na jednostce XLe lub klawisz SYS na jednostce XLt.
2. Przy pomocy klawiszy kierunkowych wejdź w ustawienia portów szeregowych.



3. Jako port domyślny do programowanie (Dflt Pgm Port) wybierz Ethernet. Port MJ1 zostanie automatycznie przestawiony w tryb nieaktywny – nie będzie można przy jego użyciu zaprogramować sterownika.
4. Wejdź do ustawień Set Ethernet i ustaw adres IP, Maskę oraz Bramę sterownika.
5. Restartuj zasilanie modułu.
6. Otwórz Cscape, a następnie wybierz opcję LAN w Connection Wizard.



7. Wprowadź: IP Address – adres ustawiony w sterowniku; Mode – HE-XEC Ethernet Mode.



8. Komputer powinien zostać połączony ze sterownikiem.